



Objekt:	Backofen		
Art der Reinigung	Reinigung		
Wann:	Täglich zum Schichtende		
Produkt Reinigung	Grill Krustenlöser	Nr.	3

Arbeitsschritte Reinigung

1. Gerät abschalten und auf unter 100°C abkühlen lassen. Grobe Reste manuell entfernen. Beste Reinigungswirkung bei 60-80°C
2. Verschmutzte Oberflächen innen mit Grill Krustenlöser Nr. 3 satt einsprühen
3. 5 Minuten einwirken lassen, Reiniger nicht verdampfen lassen
3. Gelösten Schmutz mit feuchtem Tuch, Bürste oder Rauhschwamm entfernen
4. Feucht nachwischen



Verfahren: Nasswischen
Material: Blaues Tuch feucht, Bürste, Rauhschwamm



Hinweis: Heiße Geräte erst abkühlen lassen! Bei zu heißen Geräten verdampft der Reiniger und hat keine Wirkung. Die beste Wirkung hat der Reiniger bei 60 - 80°C. Wenn bei der Reinigung nicht alle Verschmutzungen gelöst sind, Vorgang wiederholen, ggf. Einwirkzeit verlängern.

Hinweis: Außenflächen und Fronten gem. Arbeitsanweisung Sichtflächen reinigen und pflegen.

Durchgeführt von	Datum	Unterschrift
Kontrolliert von	Datum	Unterschrift